

DeltaDoors Chamberlain Liftmaster 94334E – Mini-afstandsbediening met 4 functies en rolling code beveiliging



Stel de ontvanger af op de code van de afstandsbediening

1. **Afbeelding 1.** Druk de knop op de afstandsbediening 1 in en **houd** deze ingedrukt.
2. Druk op de "Learn" knop 2 op de achterkant van de opener en laat deze weer los. Het licht van de opener knippert één keer.

De knop op de afstandsbediening loslaten.
De opener functioneert nu als op de knop van de afstandsbediening gedrukt wordt.

Als u de knop op de afstandsbediening loslaat voordat de lamp van de opener en het controlelampje aan- en uitgegaan zijn, wordt de code niet door de ontvanger geregistreerd.

Zo wist u alle geprogrammeerde codes

- Druk op de "Learn" knop op het paneel van de opener totdat het groen indicatorlampje 3 ernaast uitgaat (ongeveer 6 seconden). **Alle door de opener geregistreerde codes worden gewist.**

- Herhaal bovenvermelde stappen 1 en 2 om de opener opnieuw te programmeren. De lithiumbatterijen horen tot 5 jaar lang energie te produceren. Om de batterijen te vervangen, gebruikt u de klepbeugel of het blad van een schroevendraaier om de kast zoals getoond in **Afbeelding 2** open te wrikken. (De plaats voor "openen" staat op de achterkant gedrukt.)

Leg in de modellen 94330E en 94333E de batterijen met de pluspool naar **boven**. Leg in model 94335E de batterijen met de pluspool naar **beneden**. Om de deksel terug te zetten, klikt u deze aan beide kanten vast.

Wanneer de led zwak of helemaal niet meer oplicht en de ontvanger géén signaal meer krijgt, wordt het tijd de batterij te vervangen. Opent U de batterijafdekking doordat U met een passende munt de sleuf aan de achterkant licht indrukt en tegen de klok draait.

Vervang nu de oude batterij door een nieuwe, zorgt U a.u.b. voor passend en vakkundig weggooien van deze batterij. Meer informatie hierover vindt U op de verpakking van de nieuwe batterij. Plaats een CR2025 batterij met de beschreven zijde naar boven. Sluit U nu de batterijafdekking weer, door met een munt met de klok mee te draaien tot dat u een klik hoort.

